
Modrow HPA · Anschlussübersicht

Prinzipdarstellung für Stereoquellen, Vorverstärker, Endstufe und Lautsprecher

Signalweg




Modrow HPA · Anschlussplan

Vier Stereoquellen, ECO-PSU, Stereoendstufe und passive Lautsprecher

ACHTUNG: KONTAKTE KÖNNEN ABBRENNEN!

ECO-PSU: Netzkabel abziehen, bevor das HPA-Systemkabel gesteckt oder gelöst wird.

Audioverbindungen nur bei ausgeschalteten Geräten herstellen – Lautsprecher schützen.



Hinweise zu den Anschlüssen

Für Endstufen mit XLR-Eingängen bieten wir passende Spezialkabel an. Auch Signalquellen mit XLR-Ausgängen können über entsprechende Kabel angeschlossen werden.

Alle vier HPA-Eingänge sind elektrisch gleich. Tuner, Streamer, CD-Spieler, Digital-Analog-Wandler und andere Line-Quellen lassen sich beliebig zuordnen.

Plattenspieler

Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker werden über ihren Line-Ausgang direkt angeschlossen. Andernfalls ist eine externe Phonostufe erforderlich.

Nur als Schema. Anschlussbezeichnungen an allen realen Geräten überprüfen.